

[www.porotechnic.com](http://www.porotechnic.com)

Zone de Légrin – Route de Saint-Gilles – 30132 CAISSARGUES

☎ 04.66.38.38.20 ● Télécopie : 04.66.38.38.21

S.A.R.L au capital de 50 000 F – SIRET 393122 882 00011

E-mail : contact@porotechnic.com

## **TRAITEMENT CARREAUX DE MARBRES VIEILLIS :**

### **Décapage :**

Après avoir mouillé les carreaux à l'eau, passer le **PROCIDEX** acide sulfamique (ancien DK11) Scotchbrite dilué à 1 ou 2 litres pour 10 litres d'eau. Frotter normalement, rincer à l'éponge à l'eau 2 à 3 fois.

**Laisser sécher 2 jours.**

### **Traitement POROTRINE:**

#### **Mural :**

1<sup>er</sup> kit : Passer **POROTRINE** au pinceau de bas en haut diluée pour la 1<sup>ère</sup> couche à 1 litre ½ d'eau. Bien essuyer les coulées ou les gouttes sur les joints surtout à la 1<sup>ère</sup> couche.

#### **8 heures après**

2<sup>ème</sup> kit : Passer une 2<sup>ème</sup> couche diluée à ½ litre d'eau toujours de bas en haut.

#### **Sols :**

Passer **POROTRINE** au pinceau diluée pour la 1<sup>ère</sup> couche à 2 litres d'eau. Lisser avec un rouleau au fur et à mesure sans appuyer.

#### **24 heures après (jamais plus de 24 heures)**

Passer une 2<sup>ème</sup> couche diluée à 1 litre d'eau idem la 1<sup>ère</sup> couche

#### **Attendre 24 heures minimum de séchage après la 2<sup>ème</sup> couche**

24 heures après, passer 1 à 2 couches fines de **PROCIR SAT** à la serpillière (étendre normalement) pour obtenir un aspect satiné.