

www.porotechnic.com

Zone de Légrin – Route de Saint-Gilles – 30132 CAISSARGUES

☎04.66.38.38.20 ● Télécopie : 04.66.38.38.21

S.A.R.L au capital de 50 000 F – SIRET 393122 882 00011

E-mail : contact@porotechnic.com

TRAITEMENT INTERIEUR PATINE TERRES CUITES

- **Passer** la résine **POROTRINE 2 composants** 24 heures après la dernière couche d'anti-salpêtre en 2 ou 3 couches à 24 h d'intervalle ou 8 jours après le décapage si l'on ne met pas d'anti-salpêtre (juste pour ancien traitement).
Ne jamais attendre plus de 24 h entre chaque couches de résines.
 - **Verser** dans 1 seau : le n° 1 (gros flacon) puis le n° 2 (petit flacon)
 - **Bien mélanger (insister) pour obtenir une pâte blanche homogène (apparence yaourt).**
- Pour le traitement de **terres cuites mécaniques** passer **2 couches** (2 kits pour 30 m²).
 - **Ajouter** 2 litres d'eau à la 1^{ère} couche (1^{er} kit)
 - **Passer** 2^{ème} couche le lendemain avec 2 litres d'eau (2^{ème} kit).
- Pour le traitement de **terres cuites de récupération à épiderme non lisse ou terres cuites espagnoles manuelles** passer **3 couches** (3 kits pour 30 m²).
 - **1^{ère} couche** dilution à 2.5 litres d'eau (1^{er} kit)
 - **2^{ème} couche** dilution à 2 litres d'eau (2^{ème} kit)
 - **3^{ème} couche** dilution à 1.5 litres d'eau. (3^{ème} kit)
- Pour le traitement de **tomettes à faible porosité** passer **2 couches** (2 kits pour 30 m²).
 - **Ajouter** 2 litres d'eau à la 1^{ère} couche
 - **Passer** 2^{ème} couche avec 1 litre d'eau. **Ne pas attendre 24 h entre chaque couche.**
Exemple : 1^{ère} couche l'après-midi, 2^{ème} couche le lendemain matin.

Le produit mélangé ne peut être conservé plus de 4 heures.

En cas de fractionnement, il faut respecter les volumes :

- n° 1 = 4 volumes (par ex. 4 cuillères à soupe)
- n° 2 = 1 volume (par ex. 1 cuillère à soupe)
- eau = 2 volumes d'eau par couche. (par ex. 10 cuillères à soupe)

Dans tous les cas vous devez obtenir absolument une pâte blanche homogène. Après rajout de l'eau, si le mélange liquide présente des grumeaux jeter et recommencer le mélange.

Application :

- **Procéder** par bandes en s'arrêtant bien au joint, jamais au milieu d'un carreau.
- **Bien tremper** la brosse en commençant par le milieu du carreau et en allant vers l'extrémité.
- **Mettre** le produit en abondance, ne pas s'inquiéter des surplus blanchâtres.
- **Travailler** sur une longueur maximum de 2 carreaux. Ne jamais trop tirer le produit sur une longueur trop importante afin d'éviter des traces éventuelles de pinceau.
- **Lisser** (avec un rouleau haute densité ou à défaut en mousse floquée) **au fur et à mesure** sans appuyer. Cette opération de lissage étant très importante sur les carreaux lisses (mécaniques).
- **Bien rincer** à l'eau claire pinceau et rouleau après la fin du travail et **laisser tremper** dans l'eau.

RESPECTER LES QUANTITES DE PRODUIT

Pour 100 m2 en 2 couches 6 à 8 doses selon porosité du matériau

Si 3^{ème} couche nécessaire 2 à 3 doses supplémentaires

LA DUREE DU TRAITEMENT DEPEND DU RESPECT DES QUANTITES.